FIG. 33 STAGE COVER (RA5900)



No.	Part No.	Part Name	Q'ty	Remark
	018-96200-018	Unit/Stage Cover		
1	018-16401-107	*Stage Cover; FB	1	
2	018-16413-008	*Cover B; Stage Cover	1	
3	018-96210-005	*Stage Cover Hinge Ass'y	2	
4	018-16420-004	*Actuator Plate; Stage Cover	1	
5	018-16417-100	*Balance Weight C; Stage Cover	1	
6	018-16416-104	*Balance Weight B; Stage Cover	1	
7	018-16418-000	*Cord Cap; Stage Cover	1	
8	018-16406-206	*PCB Cover; Stage Cover	1	
9	018-16411-102	*Original Holder Cover (Upper); Stage Cover	1	
10	018-16412-303	*Original Holder Cover (Lower); Stage Cover	1	
11	018-16415-108	*Balance Weight A; Stage Cover	1	
12	018-16425-006	*Stage Pad (W); Stage Cover	1	
13	488-90008-103	*Ground Wire; R3-400-R4	1	
14	635-11307-009	*Stepped Screw; 3 x 7	10	

No.	Part No.	Part Name	Q'ty	Remark